

## Trommel Reset Anleitung für Brother DR-1050

Nach einem Trommelwechsel kann es sein, dass das interne Zählwerk zurückgesetzt werden muss. Hierfür folgen Sie bitte dieser Anleitung.

**WICHTIG! Für eventuelle Schäden an Ihrem Gerät durch das Nutzen dieser Anleitung kommt die Firma billerbeck-ink.de nicht auf. Sie führen diesen Reset auf eigene Gefahr aus!**

### Brother HL-Drucker

Schließen Sie nach einem Trommelwechsel nicht die obere Abdeckung und vergewissern sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie dann die „Netz“-Taste (Ein-Aus-Schalter) 4 mal hintereinander und schließen Sie die obere Abdeckung. Der Zähler der Bildtrommel ist zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.

### Brother DCP-Drucker

Schließen Sie die obere Abdeckung und vergewissern sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist. Betätigen Sie die „Menu“-Taste und navigieren Sie mit den Pfeil-Tasten zum Punkt „Geräte-Info“ und bestätigen Sie mit der Taste „OK“. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Trommel rücks.“ und bestätigen Sie dieses indem sie für 3 Sekunden die „OK“-Taste gedrückt halten. Nochmaliges bestätigen mit der „Pfeil nach oben“-Taste und das Gerät sollte im Display „Ausgeführt“ anzeigen. Der Zähler der Bildtrommel ist zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.

### Brother MFC-Drucker

Schließen Sie die obere Abdeckung und vergewissern sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist. Betätigen Sie die „Menu“-Taste und navigieren Sie mit den Pfeil-Tasten zum Punkt „Geräte-Info“ und bestätigen Sie mit der Taste „OK“. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Trommel rücks.“ und bestätigen Sie dieses indem sie für 3 Sekunden die „OK“-Taste gedrückt halten. Nochmaliges bestätigen mit der „Pfeil nach oben“-Taste und das Gerät sollte im Display „Ausgeführt“ anzeigen. Der Zähler der Bildtrommel ist zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.