

## Trommel Reset Anleitung für Brother DR-2100

Nach einem Trommelwechsel kann es sein, dass das interne Zählwerk zurückgesetzt werden muss. Hierfür folgen Sie bitte dieser Anleitung.

**WICHTIG! Für eventuelle Schäden an Ihrem Gerät durch das Nutzen dieser Anleitung kommt die Firma billerbeck-ink.de nicht auf. Sie führen diesen Reset auf eigene Gefahr aus!**

### Brother HL-Drucker

Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen danach die Klappe hinter der sich die Bildtrommel befindet. Drücken und halten Sie nun die Taste „Go“ oder „Start“ gedrückt bis alle LED am Drucker gleichzeitig leuchten. Lassen Sie nun die Taste los und schließen Sie die Klappe wieder. Nun ist der Zähler der Bildtrommel zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.

### Brother DCP-Drucker

Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen danach die Klappe hinter der sich die Bildtrommel befindet. Drücken Sie nun die Taste „Storno“ an Ihrem Gerät und danach sofort die Taste „Pfeil nach oben“. Sobald im Display „ausgeführt“ oder „ausgerichtet“ erscheint, können sie die Klappe wieder schließen. Nun ist der Zähler der Bildtrommel zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.

### Brother MFC-Drucker

Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen danach die Klappe hinter der sich die Bildtrommel befindet. Drücken Sie nun die Taste „Storno“ an Ihrem Gerät und danach sofort die Taste „1“. Sobald im Display „ausgeführt“ oder „ausgerichtet“ erscheint, können sie die Klappe wieder schließen. Nun ist der Zähler der Bildtrommel zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.