

## Trommel Reset Anleitung für Brother DR-3200

Nach einem Trommelwechsel kann es sein, dass das interne Zählwerk zurückgesetzt werden muss. Hierfür folgen Sie bitte dieser Anleitung.

**WICHTIG! Für eventuelle Schäden an Ihrem Gerät durch das Nutzen dieser Anleitung kommt die Firma billerbeck-ink.de nicht auf. Sie führen diesen Reset auf eigene Gefahr aus!**

### Brother HL-Drucker

Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen Sie die vordere Klappe hinter der sich die Bildtrommel befindet. Drücken und halten Sie nun die Taste „Go“ oder „Start“ gedrückt bis alle LED am Drucker gleichzeitig leuchten. Lassen Sie nun die Taste los und Sie können die Klappe nun wieder schließen. Der Zähler der Bildtrommel ist zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.

### Brother MFC-Drucker

Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen Sie die vordere Klappe hinter der sich die Bildtrommel befindet. Drücken Sie nun an Ihrem Gerät die Taste „1“. Sobald im Display die Meldung „erfolgreich“ angezeigt wird können Sie die vordere Klappe wieder schließen. Der Zähler der Bildtrommel ist zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.