

Trommel Reset Anleitung für Brother DR-2300

Nach einem Trommelwechsel kann es sein, dass das interne Zählwerk zurückgesetzt werden muss. Hierfür folgen Sie bitte dieser Anleitung.

WICHTIG! Für eventuelle Schäden an Ihrem Gerät durch das Nutzen dieser Anleitung kommt die Firma billerbeck-ink.de nicht auf. Sie führen diesen Reset auf eigene Gefahr aus!

Brother HL-L2300/L2320/L2321 Drucker

Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen Sie die Klappe hinter der sich die Bildtrommel befindet. Drücken und halten Sie nun die Taste „Go“ oder „Start“ für ca. 4 Sekunden gedrückt bis alle LED am Drucker gleichzeitig leuchten. Lassen Sie nun die Taste los und Sie können die Klappe wieder schließen. Vergewissern Sie sich, dass die „Drum“-LED nicht mehr leuchtet. Nun ist der Zähler der Bildtrommel zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.

Brother HL-L2324/L2360/L2361/L2365/L2366

Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen danach die Klappe hinter der sich die Bildtrommel befindet. Drücken und halten Sie nun die Taste „OK“ bis im Display „Trommel“ steht und lassen Sie dann die Taste los. Nun schnell die Taste „OK“ drücken und bestätigen Sie dann sofort mit der „Pfeil nach oben“ Taste, damit im Display „Reset“ angezeigt wird. Nun den Zähler zurücksetzen und Sie können die vordere Klappe wieder schließen. Der Zähler der Bildtrommel ist zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.

Brother HL-L2380

Schalten Sie Ihren Drucker ein und schließen Sie bei Bedarf die vordere Klappe. Drücken Sie nun die Taste „X“ um den angezeigten Fehler abzubrechen. Drücken Sie nun nacheinander die Tasten „Einstellungen“ (Werkzeug-Symbol), „Alle Einstellungen“, „Geräte-Info“ und „Teilelebensdauer“ schnell hintereinander. Drücken Sie die Taste „#“, bis sich die Anzeige im Display ändert. Drücken Sie dann auf „Trommel“ und schnell auf „Ja“. Drücken Sie nun die „Home“ Taste (Haus-Symbol). Der Zähler der Bildtrommel ist zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.

Brother DCP-Drucker

Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen Sie die vordere die Klappe. Drücken und halten Sie nun die Taste „Ok“ für ca. 2 Sekunden gedrückt bis im Display „Trommel ersetzt?“ angezeigt wird. Drücken Sie nun die Taste „Pfeil nach oben“ um den Zähler zu resettet. Sie können nun die vordere Klappe wieder schließen. Der Zähler der Bildtrommel ist zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.

Achtung! Anleitung für den DCP-L2560 wie folgt:

Schalten Sie Ihren Drucker ein und schließen Sie bei Bedarf die vordere Klappe. Drücken Sie nun die Taste „X“ um den angezeigten Fehler abzubrechen. Drücken Sie nun nacheinander die Tasten „Einstellungen“ (Werkzeug-Symbol), „Alle Einstellungen“, „Geräte-Info“ und „Teilelebensdauer“ schnell hintereinander. Drücken Sie die Taste „#“, bis sich die Anzeige im Display ändert. Drücken Sie dann auf „Trommel“ und schnell auf „Ja“. Drücken Sie nun die „Home“ Taste (Haus-Symbol). Der Zähler der Bildtrommel ist zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.

Brother MFC-Drucker

Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen Sie die vordere die Klappe. Drücken und halten Sie nun die Taste „Ok“ für ca. 2 Sekunden gedrückt bis im Display „Trommel ersetzt?“ angezeigt wird. Drücken Sie nun die Taste „1“ um den Zähler zu resettet. Sie können nun die vordere Klappe wieder schließen. Der Zähler der Bildtrommel ist zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.

Brother MFC-L2720/L2340

Schalten Sie Ihren Drucker ein und schließen Sie bei Bedarf die vordere Klappe. Drücken Sie nun die Taste „X“ um den angezeigten Fehler abzubrechen. Drücken Sie nun nacheinander die Tasten „Einstellungen“ (Werkzeug-Symbol), „Alle Einstellungen“, „Geräte-Info“ und „Teilelebensdauer“ schnell hintereinander. Drücken Sie die Taste „#“, bis sich die Anzeige im Display ändert. Drücken Sie dann auf „Trommel“ und schnell auf „Ja“. Drücken Sie nun die „Home“ Taste (Haus-Symbol). Der Zähler der Bildtrommel ist zurückgesetzt und Sie können wie gewohnt drucken.