

Toner Reset Anleitung für Brother DCP-9020CDW

Der Multifunktionsdrucker DCP-9020CDW arbeitet mit dem Toner TN241/245. Nach einem Tonerwechsel kann es sein, dass das interne Zählwerk zurückgesetzt werden muss. Hierfür folgen Sie bitte dieser Anleitung.

WICHTIG! Für eventuelle Schäden an Ihrem Gerät durch das Nutzen dieser Anleitung kommt die Firma billerbeck-ink.de nicht auf. Sie führen diesen Reset auf eigene Gefahr aus!

1. Eventuelle Fehlermeldungen bitte mit der „Cancel“ Taste löschen
2. Drücken Sie nun die „Kopie“ Taste um das Nummernfeld sichtbar zu machen. Merken Sie sich wo auf dem Nummernfeld die „*“ Taste befindet.
3. Mit der „Home“ Taste ins Hauptmenü zurückkehren
4. Frontklappe öffnen
5. Drücken Sie nun die Taste auf der sich der „*“ befand für 5 sek – das Resetmenü öffnet sich
6. Nun den zu resettenden Toner auswählen und bestätigen – nun wird im Display „Ausgeführt“ oder „Accept“ angezeigt.
7. Frontklappe wieder schließen – der Resetvorgang ist beendet